





Partizan NVH-822

Ключевые особенности:

- ✓ IP видеорегистратор
- ✓ 8 каналов
- ✓ Поддержка 1080p/720p разрешения
- ✓ 2xSATA (макс. 4Tb)
- ✓ Поддержка протокола ONVIF
- ✓ Бесплатное ПО для мобильных платформ
- ✓ Бесплатное программное обеспечение в комплекте.



	Модель	NVH-822
IP	Версия	1.0
ONVIF Profile S	Система	Операционная система Embedded Linux
		Системные ресурсы Pentaplex function: live, recording, playback, backup & remote access
H.264	Интерфейс	Пользовательский интерфейс Support 16-bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation
		Предпросмотр 1/4/9(8ch)
FREE software	Видео	Компрессия видео H.264(High Profile)
		Качество отображения VGA/HDMI: FullHD
		Поддерживаемое разрешение 1080P/720P/960H/D1
		Режимы работы 8*1080P/8*720P/16*D1
	Аудио	Компрессия аудио G.711A
		Двустороннее аудио None
Mac	Запись и воспроизведение	Режимы записи Manual, Alarm, Motion Detection, Schedule
		Воспроизведение 1ch*1080P/2ch*720P/4ch*D1
		Режимы поиска Time, Calendar, Event, Channel Search
	Хранение и резервное копирование	Расчет объема архива для 25fps Video: 1080p 82Gb/day/ch, 720p 37Gb/day/ch, 960H 27Gb/day/ch, D1 20Gb/day/ch Audio: 691.2Mb/day/ch
		Хранение архива HDD, network
		Резервное копирование Network, USB
	Интерфейс	Видео входы RJ45
		Видео выходы 1ch VGA, 1ch HDMI
		Аудио входы None
		Аудио выходы 1ch RCA
		Тревожные входы None
		Тревожные выходы None
		Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M
		PTZ управление 1*RS485
		USB 2*USB2.0
		HDD 2*SATA (max 2x4Tb)
		ONVIF Support
		Питание DC 12V/3A
		Размеры 350x295x45mm
	Температурный режим t° +10°C - +50°C	
	Гарантия 3 years	

Сетевые настройки

IP адрес	192.168.1.10
Имя пользователя	admin
Пароль	admin
Web порт	80
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Control порт	34567
Mobile порт	34599

Руководство по установке

- ✓ Не ставьте тяжелые объекты на устройство.
- ✓ Не допускайте попадания жидкостей или твердых мелких частиц в устройство.
- ✓ Пожалуйста, регулярно очищайте вентиляционные отверстия, вентиляторы охлаждения.
- ✓ Перед очисткой отключите питание устройства.
- ✓ Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- ✓ Место установки устройства должно соответствовать температурному диапазону 10°C ~ 50°C. Не устанавливайте устройство в местах попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте устройство возле нагревающих элементов.
- ✓ Не устанавливайте устройство во влажной среде.
- ✓ Не используйте устройство в задымленных или пыльных условиях.
- ✓ Избегайте повреждения или падения устройства.
- ✓ Установите устройство на ровной и устойчивой поверхности.

Комплектация: Инструкция, диск с ПО, БП DC12В/3А, пульт управления, мышь, набор клемников и шурупов.