

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

SC&T

**Разветвитель-усилитель
3G/HD-SDI**

SDI04D

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

EAC

1. Назначение и основные сведения об изделии

Удлинитель-усилитель SDI04D предназначен для разветвления и передачи сигнала форматов 3G-SDI и HD-SDI на расстояние до 200м и 400м по кабелю RG6 соответственно. Удлинитель-усилитель имеет возможность каскадного подключения (количество каскадов не ограничено). Питание устройства осуществляется от БП DC5V(1A), входит в комплект поставки.

2. Основные технические данные

Модель	SDI04D
Кол-во входов/выходов	1 вход 4 выхода
Тип сигнала	3G-SDI HD-SDI
Расстояние передачи сигнала	до 400 м. (HD-SDI) до 200 м. (3G-SDI)
Тип кабеля	RG6
Разъемы	Вход (видео): BNCx1шт. (розетка) Выход (видео): BNCx4шт. (розетка) Питание: DC 5.5x2.1 мм (розетка)
Питание	DC5V(1A)
Индикаторы	- питание - наличие сигнала
Рабочая температура	-40...+55°C
Размер (ШxВxГ), мм	88x75x30
Крепление	на плоскую поверхность
Дополнительно	Возможность каскадного подключения (кол-во не ограничено); БП входит в комплект поставки.



Внешний вид SDI04D

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Приемопередатчик SDI04D – 1шт.
2. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр SC&T находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.smartcable.ru/support/service