

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
**cable transmission**

**Комплект для передачи HDMI  
по кабелю витой пары**

**TA-Hi/1+RA-Hi/1**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TA-Hi/1+RA-Hi/1 предназначен для передачи HDMI сигнала по кабелю витой пары на расстояние до 50м. Комплект состоит из передатчика TA-Hi/1 и приемника RA-Hi/1. Комплект поддерживает HDMI 1.3 с максимальным разрешением 1080p, 60Гц. Для обеспечения максимальной совместимости с устройствами отображения HDMI предусмотрена функция копирования EDID информации.

## 2. Основные технические данные

Модель	TA-Hi/1	RA-Hi/1
Тип устройства	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (макс.)	до 50м	
Максимальное разрешение HDMI	1080p (1920x1080, 60Гц)	
Поддержка HDMI	HDMI 1.3 HDCP 1.2	
Поддержка аудио	DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD	
Поддержка ИК	-	
Поддержка USB	-	
Рекомендованный кабель	Cat 5e/6	
Индикаторы	STATUS (питание, подключение приемника передатчика между собой)	
Питание	DC5V(1A)	DC5V(1A)
Потребляемая мощность	<3 Вт	<3 Вт
Подключение	<b>Входы:</b> HDMI (A) x 1шт. DC 5.5x2.1мм x 1шт. <b>Выходы:</b> RJ-45 x 1шт.	<b>Входы:</b> RJ-45 x 1шт. DC 5.5x2.1мм x 1шт. <b>Выходы:</b> HDMI (A) x 1шт.
Рабочая температура	-15...+55 °C	
Вес (без упаковки), кг	0.22 (комплект)	
Размеры (ШxВxД), мм	43x23x80	43x23x80
Дополнительно	Функция копирования EDID для максимальной совместимости с устройствами отображения.	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

Передатчик TA-Hi/1 – 1шт;  
Приемник RA-Hi/1 – 1шт;  
Блок питания AC230V / DC5V(1A) – 2шт;  
Руководство по эксплуатации – 1шт;  
Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)