

OSNOVO

cable transmission

Руководство по эксплуатации

Удлиннитель USB интерфейса

TA-U1/1+RA-U1/1



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Назначение

Комплект предназначен для удлинения USB интерфейса на расстояние до 100м по кабелю витой пары.

Комплект поставки*

1. Передатчик TA-U1/1 – 1шт.
2. Приемник RA-U1/1 – 1шт
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Расстояние передачи – до 100 м
- Пассивный, не требует внешнего источника питания
- Рекомендованный кабель: UTP CAT5/5e/6
- Поддержка USB 1.1 (возможна работа с USB 2.0 на пониженной скорости)
- Поддержка «Plug & Play»
- Совместимость: Windows98/SE/ME/2000/XP/MacOS/LINUX (драйвера не требуются)
- Блистерная пластиковая упаковка

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид TA-U1/1+RA-U1/1

Схема подключения




Рис. 2. Схема подключения TA-U1/1+RA-U1/1

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ		TA-U1/1	RA-U1/1
Тип устройства		Передатчик USB	Приемник USB
USB		1.1 (совместимость с USB 2.0 на пониженной скорости)	
Расстояние передачи		До 100м.	
Рекомендованный кабель		UTP CAT5/5e/6	
Разъемы	Кабель витой пары	RJ45	
	USB	USB A	
Питание		DC5V(10mA) от USB Внешний источник питания не требуется.	
Вес (без упаковки), г		200	
Размер (ШxВxГ), мм		32x22x54 (USB на кабеле 15см)	

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru