

TD-1

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

TD-1 – это программируемый температурный известатель, который поддерживает два независимых датчика: встроенный и выносной. Он позволяет измерять температуру в диапазоне от -35°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и контролирует превышение двух порогов, минимального и максимального. Также может информировать о резких перепадах температуры, что полезно для различных применений, например, в холодильных камерах. Подключение переключателя вместо выносного сенсора позволяет изменять набор пороговых параметров внутреннего датчика, например днем и ночью.

Три кнопки на корпусе устройства позволяют осуществлять его настройку. ЖК-дисплей упрощает этот процесс и дополнительно отображает текущую температуру, измеряемую датчиком.

Известатель TD-1 имеет встроенный пьезоэлектрический преобразователь для звуковой сигнализации, тамперный контакт и два программируемых релейных выхода.

- настройка порогов температуры или скорости изменения температуры
- два режима работы
- возможность подключения внешнего температурного сенсора
- два релейных выхода для управления внешними устройствами



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	48 x 78 x 18 мм
Диапазон рабочих температур	$-10...+55^{\circ}\text{C}$
Потребление тока в режиме готовности	15 $\pm 20\%$ мА
Максимальное потребление тока	50 мА
Вес	108 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	1 А / 30 В DC

