

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Коробка распределительная телефонная (шкаф), произведенная под торговой маркой REXANT, изготовлена в виде малогабаритного корпуса с откидной крышкой и предназначена для организации коммутации соединительных абонентских проводов и кабелей линейных систем связи.

2. Область применения:

Коробки распределительные телефонные предназначены для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой при подключении телефонного оборудования в промышленности и в быту.

3. Комплектность:

Продукция в сборе (наличие доп. оборудования см. характеристики и параметры).

4. Характеристики и параметры:

Артикул	04-3613	04-0131	04-3612	04-0104	04-3611	04-0152
Емкость кросса шкафа	20 пар 2 плинтоместа	30 пар 3 плинтоместа	30 пар 3 плинтоместа	50 пар 5 плинтомест	50 пар 3 плинтоместа	100 пар 10 плинтомест
Высота, мм	100	170	123	209	185	320
Ширина, мм	144	140	144	209	145	215
Глубина, мм	61	75	61	75	80	75
Материал изделия	сталь, покрытая порошковой краской	пластик	сталь, покрытая порошковой краской	пластик	сталь, покрытая порошковой краской	пластик
Цвет	серый	серый	серый	серый	серый	серый
Степень защиты	-	профильный уплотнитель	-	профильный уплотнитель	обрезиненные вводы	профильный уплотнитель
Замок	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Монтажный хомут	есть (часть корпуса)	есть	есть (часть корпуса)	есть	есть	есть
Конструктивные особенности изделия	крышка с поворотом 160 °	-	крышка с поворотом 160 °	-	-	-
Способ монтажа	открытый	открытый	открытый	открытый	открытый	открытый

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений, а также проверить комплектность.

Коробки устанавливаются в закрытых помещениях на вертикальных (стены) и горизонтальных (ниши) плоскостях.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре -60...+40°C.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха $-50...+40$ °С и относительной влажностью 60...70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.