



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-24-С»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200 ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1. Общие указания.

1.1 Оповещатель световой «Молния-24-С» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1 Номинальное напряжение питания, В	24
2.2 Сохраняет работоспособность при напряжении питания, В	20,4-27,8
2.3 Потребляемый ток при напряжении питания 24В, мА, не более	20
2.4 Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
· рабочая температура, °С	-30...+55
· относительная влажность при + 25 °С, %	90
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5 Габаритные размеры, мм	83x67x40
2.6 Масса, не более, кг	0,03
2.7 Степень защиты оболочки (код IP)	53
2.8 Средний срок службы оповещателя: не менее, лет	5
2.9 Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	

3. Комплектность

· оповещатель световой «Молния-24-С», шт.	1
· упаковка, шт.	1

4. Подготовка к работе

4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4 Подключить к источнику постоянного напряжения 24В, соблюдая полярность:

белый провод -----« + »,

цветной провод -----« - ».

4.5 Закрепить оповещатель на стене.

4.6 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Хранение и утилизация

5.1 Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2 Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68.

6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru