

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ**  
**"СИРЕНА-ПРО"**

Паспорт  
СТФВ.425542.009 ПС  
Ред. 1.0

**1 Общие сведения и основные технические характеристики**

1.1 Оповещатель звуковой радиоканальный ОЗ-Р "Сирена-ПРО" (далее – ОЗ-Р) предназначен для звукового оповещения людей о пожарных охранных тревогах и прочих чрезвычайных событиях, произошедших в охраняемой зоне.

1.2 Уровень звукового давления, развиваемый ОЗ-Р на расстоянии 1 м при программировании максимальной громкости оповещения составляет не менее 98 дБ.

1.3 ОЗ-Р должен иметь три режима звукового оповещения: непрерывный, импульсный и двухтональный. Звуковой сигнализатор программируется для срабатывания по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

Сигнализатор имеет возможность введения программируемой задержки активации от 3 с до 4 мин, а также программируемое ограничение времени срабатывания от 1 до 8 мин.

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота ОЗ-

Р находится в диапазоне 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц.

1.5 Основной и резервный источники питания ОЗ-Р – литиевые батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 Ач (тип – CR123A).

1.6 ОЗ-Р сохраняет работоспособность в следующих условиях:

– вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;

– импульсный удар (механический) – по ГОСТ 52931-2008 с ускорением до 150 м/с<sup>2</sup>.

– температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;

– относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 Средний срок службы ОЗ-Р – не менее 10 лет.

1.8 Габаритные размеры ОЗ-Р – 111x111x64 мм.

1.9 Масса ОЗ-Р – не более 0,3 кг.

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность ОЗ-Р соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425542.009	Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-ПРО"	1 шт.
	Комплект принадлежностей	
	Батарея литиевая CR123A (установлена в извещатель)	2 шт.
	Дюбель 6x30	2 шт.
	Шуруп универсальный 3,5x30	2 шт.
СТФВ.425542.009 ПС	Памятка по применению	1 экз.
	Паспорт	1 экз.

## 3 Свидетельство о приёмке

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

## **4 Гарантии изготовителя**

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ОЗ-Р требованиям технических условий ТУ 26.30.50-207-54330426-2017 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок службы ОЗ-Р – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 ОЗ-Р, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности ОЗ-Р (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого ОЗ-Р не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

Ред. 1.0

29.01.19