





ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ИО40910-8 «ФОТОН-19РК»

# Инструкция по установке и эксплуатации Дальность действия 10 м

#### 1 Введение

Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО40910-8 «Фотон-19РК» (далее — извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения.

Извещатель:

- передает извещение о своем состоянии по двунаправленному радиоканалу в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц в соответствии с протоколом «Риэлта-Контакт-Р».
- предназначен для работы в составе прибора приемно-контрольного охранного ППКО010304059-8/80-2 «Ладога-А» БФЮК.425513.001 ТУ, либо другого прибора приемно-контрольного (далее ППК), поддерживающего протокол радиоканального обмена «Риэлта-Контакт-Р»:
- не требует получения разрешения и регистрации радиочастотного средства согласно Постановления правительства РФ №837 от 13.11.2011;
  - содержит датчик вскрытия корпуса;
  - устойчив к воздействию внешних засветок и радиопомех;
  - обеспечивает отсутствие ложных тревог при перемещении:
- а) короткошерстных животных массой до 20 кг (температурный контраст 8 °C);
- б) длинношерстных животных массой до 40 кг (температурный контраст 6 °C);
- может устанавливаться непосредственно на стену или в углу помещения.

По функциональной оснащенности и техническим характеристикам извещатель соответствует классу 2A2 по ГОСТ Р 50777-2014. Извещатель соответствует второму классу условий эксплуатации по ГОСТ Р 54455-2011.

### 2 Особенности извещателя

- Чувствительный элемент двухплощадный пироприемник.
- Сферическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне обнаружения и помехозащищенность от домашних животных.
  - Защита от проникновения насекомых к пироприемнику.
- Переключение устойчивости к перемещению домашних животных.
- Автоматически переходит на резервную частоту при сложной помеховой обстановке на основной частоте.
  - Наличие встроенного резервного источника электропитания.

## 3 Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение	
Размер зоны обнаружения	10 м х 10 м	
Зоны обнаружения (30)	8 дальних зон, 4 ближних	
Максимальная дальность действия	не менее 10 м	
Устойчивость к перемещению домашних животных	Установлена перемычка «10кг» – 10 кг	
	Снята перемычка «10кг» – 20 кг (контраст 8 °C) или 40 кг (контраст 6 °C)	
Период выхода в эфир	от 10 с до 10 мин программируется при связывании с приемником	
Диапазон рабочих температур	от минус 20 °C до +55 °C	
Размеры, не более	105х75х56 мм	
Масса, не более	0,1 кг	
Срок службы от одного комплекта батарей (при нормальных климатических условиях и периоде выхода в эфир не менее 30 с)	не менее 5 лет	
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP41	
Средний срок службы	8 лет	

Электропитание извещателей осуществляется от двух литиевых батарей основной типа CR123A и резервной типа CR2450.

# 4 Область применения


Извещатель может устанавливаться в квартирах, а также в магазинах, офисах, музеях, на промышленных объектах. Извещатель допускается устанавливать в помещениях где могут находиться домашние животные весом до 40 кг (20 кг).

### 5 Информативность

Информативность извещателя равна восьми:

- извещение о нормальном состоянии;
- извещение о тревоге;
- извещение о несанкционированном доступе;
- извещение о разряде основной батареи;
- извещение о разряде резервной батареи;
- индикация о работе в режиме «Связывание»;
- индикация о работе в режиме «Опознавание»;
- индикация о качестве связи.

# 6 Диаграмма зоны обнаружения



### 7 Светодиодная индикация

Таблица 2

Состояние	Индикация		
извещателя	Состояние индикатора	Режим работы	
«Связывание»	прерывистое включение индикатора зеленым цветом		
«Тревога»*	включение индикатора красным цветом на время не менее 0,5 с	если разрешена индикация	
«Опознавание»	попеременное включение индикатора красным и зеленым цветами с частотой 1 Гц	по команде от ППК	
«Качество связи»	см. раздел «Оценка качества связи»		
Завершение процедуры связывания	включение индикатора красным цветом на 2 с		

<sup>\*</sup> Индикация о тревоге отключается через 15 минут после закрытия крышки извещателя и включается при его открытии или по команде ППК.

## 8 Ввод в эксплуатацию (регистрация в ППК)

Процедура связывания предназначена для регистрации в ППК извещателя и передачи ему служебной информации.

Подготовьте ППК к регистрации извещателя в соответствии с инструкцией на ППК.

- 1. Установите резервную батарею CR2450 в держатель, расположенный с обратной стороны платы извещателя или извлеките изолятор.
- 2. Установите плату в корпус. Соблюдая полярность, установите основную батарею типа CR123A или извлеките изолятор.

  3. Наличие прерывистого свечения индикатора зеленым цветом
- свидетельствует о готовности извещателя к процедуре связывания.
  При отсутствии указанной индикации кратковременно замкните

При отсутствии указанной индикации кратковременно замкните контакты «Reset».

- 4. При успешном связывании с ППК индикатор включается красным цветом на 2 с.
- 5. Время, в течение которого извещатель находится в режиме «Связывание», ограничено 70 с, после чего извещатель переходит в спящий режим. Для возобновления режима «Связывание» необходимо кратковременно замкнуть контакты «Reset».

### 9 Выбор места установки извещателя

Извещатель должен находиться в зоне радиовидимости своего ППК, поэтому рекомендуется предварительно оценить качество связи с ППК. Подробно процедура оценки качества связи приведена в разделе «Оценка качества связи с ППК».

При выборе места установки извещателя следует обратить внимание на то, что 30 могут ограничивать непрозрачные предметы

(шторы, комнатные растения, шкафы, стеллажи и т. п.), а также стеклянные и сетчатые перегородки. В поле зрения извещателя по возможности не должно быть окон, кондиционеров, нагревателей, батарей отопления. Наличие в 30 предметов мебели, на которые может взобраться животное, может привести к ложной тревоге.

Рекомендуемая высота установки - 2,3 м от пола.

Извещатель следует располагать не ближе 0,5 м от электрических кабелей.

## 10 Оценка качества связи с ППК

До установки извещателя на место эксплуатации целесообразно проверить качество связи с ППК.

Для этого следует:

- 1. Разместить подготовленный к работе извещатель с закрытой крышкой на месте установки.
- 2. Вскрыть корпус извещателя, при этом извещатель индицирует качество связи с ППК.

Таблица 3

Индикация	Оценка качества связи	Рекомендации	
Три включения индикатора зеленым цветом	Отлично	Установка	
Два включения индикатора зеленым цветом	Хорошо	извещателя в данном месте	
Одно включение индикатора зеленым цветом	Связь есть	Выбрать другое место установки	
Четыре включения индикатора красным цветом	Связи нет	или использовать ретранслятор*	
* Ретранслятор системы «Ладога РК»			

#### 11 Установка

Перед установкой извещателя необходимо снять крышку и печатную плату.

Для этого:

- снимите крышку извещателя;
- снимите печатную плату, отжав удерживающий ее фиксатор (см. рисунок 2);
- просверлите в основании корпуса отверстия (см. рисунок 2), которые будут использоваться для крепления извещателя;
- выбрав место установки, проведите разметку для монтажа с учетом положения отверстий на основании извещателя, просверлите отверстия в стене;
  - закрепите основание извещателя на выбранном месте;
  - установите печатную плату на место;
- закройте крышку, вверните отвёрткой фиксирующий винт 2,9x6,5 DIN7981F (входит в комплект поставки).

**Примечание** — Для надежного исключения ложных срабатываний от домашних животных, не рекомендуется, при установке извещателя, отклонение его положения от вертикали более чем на 2°.




Рисунок 2 - Основание извещателя

### 12 Проверка работоспособности

Проверку следует проводить при отсутствии на охраняемом объекте посторонних лиц.

Если в помещении возможно присутствие домашних животных весом до 40 кг снимите перемычку «10 кг», если возможно присутствие животных весом не более 10 кг установите перемычку «10 кг».

В помещениях с повышенной помеховой обстановкой рекомендуется снимать перемычку «10 кг».

Начните проход через 3О. После 3—4-х шагов в 3О извещатель должен индицировать обнаружение кратковременным включением индикатора красным цветом. Выждите 10 с и продолжите проход через 3О. При отсутствии движения в помещении индикация включаться не должна.

### 13 Особенности работы с извещателем

- 13.1 Включение и выключение питания извещателя осуществляется установкой и снятием основной батареи.
- 13.2 При потере связи с ППК извещатель продолжает поиск ППК. При выключении ППК на длительное время рекомендуется отключать питание извещателя (см. п. 13.1)
- 13.3 Следует учитывать, что при эксплуатации извещателя в диапазоне температур от +5 °C до минус 20 °C срок службы литиевых батарей может оказаться менее 5 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Извещатель необходимо проверять как минимум один раз в год для контроля его работоспособности.

Изм. 9 от 11.09.2020 №И00275